




<u>整理番号=WCM0005</u>

提出日 平成13年 2月15日 特願2001-039091 頁: 1/ 8


【杏類名】

図面

[図1]



【図2】



整理番号=WCM0005


提出日

平成1.3年 2月15日

特願2001-039091

頁: 2/8







<u> 整理番号=WCM0005</u>

提出日 特願2001-039091 平成13年 2 · 15日 頁: 3/8


[図4]








01-12-19;10:53 ; (株) WACOM 本社



提出日 平成13年 2 **月** 15日 整理番号=WCM0005 特願2001-039091 页: 4/ 8



整理番号=WCM0005



提出日 平 特願2001-039091

平成13年 2月15日 頁: 5/ 8

[図6]

Fig. 6

キースイッチ	タイトル	指示信号
≠-13a	保存	キーポード「Ctrl」+「S」
‡-13b	全て選択	キーボード「Ctrl」+「A」
∔ —13c	コピー	キーボード「Ctd」+「C」
‡—13d	カット	キーポード「Ctrl」+「X」
4-13e	ペースト	キーボード「Ctrl」+「Y」
≠ —13f	アンドゥ	キーボード「Ctrl」+「Z」
≒ −13g	書体設定	キーボード「Ctrl」+「D」
キ ー 13h	新规作成	キーポード「Ctd」+「N」
≯ —13i	遊示切替	キーポード「Alt」+「Ese」
+-13 j	ON/OFF	入力装置の ON/OFF切替

KEY	SWITCH	LABEL	INSTRUCTION SIGNAL
KEY	13a	STORE	KEYBOARD "Ctrl" + "S"
KEY	13b	SELECT ALL	KEYBOARD "Ctrl" + "A"
KEY	13c	COPY	KEYBOARD "Ctrl" + "C"
KEY	13d	CUT	KEYBOARD "Ctrl" + "X"
KEY	13e	PASTE	KEYBOARD "Ctrl" + "Y"
KEY	13£	UNDO	KEYBOARD "Ctrl" + "Z"
KEY	13g	FONT SETTING	KEYBOARD "Ctrl" + "D"
KEY	13h	CREATE NEWLY	KEYBOARD "Ctrl" + "N"
KEY	131	SWITCH DISPLAY	KEYBOARD "Alt" + "Esc"
KEY	13ј	ON/OFF	ON/OFF SWITCHING OF INPUT DEVICE








提出日 特願2001-039091


平成13年 2月15日 頁: 6/ 8

【図7】









<u> 整理番号=WCM0005</u>






提出日 特願2001-039091 平成13年 2月15日 頁: 7/ 8


(d)


【図8】


Fig. 8A (a) 331 33a-













整理番号=WCM0005

提出日 特願2001-03909[平成13年 2月15日 頁: 8/ 8

[図9]

